

# Control'X

Ctrl + clic pour suivre un lien

# Notice de Control'Drive



Document à jour pour la version 1.1.0 de Control'Drive



#### Versions de Control'Drive

Version	Date	Evolutions
1.0.3	Décembre 2015	Première version commerciale
1.0.4	Janvier 2016	<ul> <li>Modification de la fenêtre de paramétrage : réorganisation de certains éléments entre l'onglet "Control'Drive" et l'onglet "Professeur"</li> <li>Simplification dans la fenêtre "Bonus", "Caractéristiques moteur" et rajout d'efforts résistants de type frottements secs et frottements visqueux.</li> <li>Mise en place dans l'onglet "Professeur" de la fenêtre de paramétrage de la possibilité de masquer certains onglets de Control'Drive. Cela permet aux élèves de première année par exemple de construire eux-mêmes la chaine fonctionnelle ou le schéma-bloc.</li> </ul>
1.0.5	Février 2016	<ul> <li>Correction d'un bug dans l'onglet "Synthèse correcteur" où l'amplitude de l'entrée n'était pas toujours prise en compte à bon escient dans l'affichage de certaines fonctions de transfert ou de certains écarts.</li> </ul>
1.0.6	Mars 2016	<ul> <li>Amélioration de la lisibilité de la fenêtre "Caractéristiques moteur" du menu "Bonus"</li> </ul>
1.0.7	Juin 2016	<ul> <li>Modifications mineures de forme.</li> <li>Ajout d'une icône pour accéder aux caractéristiques du moteur SANYO dans la fenêtre "Bonus", "Caractéristiques moteur"</li> <li>Correction d'un bug dans la gestion du mot de passe pour accéder à la fenêtre de paramétrage en mode "professeur".</li> </ul>



Version	Date	Evolutions				
1.1.0	Aout 2016	• Réorganisation des sous-onglets "Discrétisation correcteur" et				
		"Simulation non linéaire" de l'onglet "Synthèse correcteur" : la				
		discrétisation peut maintenant se faire sur le modèle non linéaire.				
		• Amélioration et correction d'un bug dans la fenêtre "Calculs sur				
		réponse temporelle" du menu "Analyse temporelle". Rajout du				
		calcul de l'écart type associé au calcul de la moyenne.				
		Création d'une fenêtre "Définir horizon temporel" dans le menu				
		"Analyse temporelle" pour restreindre les résultats de l'essai en				
		mémoire.				
		Amélioration de la fenêtre "Bonus", "Régression linéaire"				
		Création des fonctions "Afficher plan Couple-Vitesse" et				
		"Afficher plan Tension-intensité" dans le menu "Analyse				
		temporelle" avec affichage sur 1 ou 4 quadrants.				
1.1.1	Février 2017	• Correction d'un bug dans l'onglet "identification temporelle				
		linéaire". La période d'échantillonnage de l'essai en cours n'était				
		pas toujours bien gérée.				



# Présentation générale

Ctrl + clic pour aller à la présentation générale

	Onglets		
Schéma structurel	🐒 Schéma fonctionnel 🛛 🚁 Schéma bloc 🛛 🚰 Analyse temporelle 🗐 🌒 Analyse harmon	ique 🛛 嶺 Identification / Simulation	Synthèse de correcteur
	<u>Onglets</u>	page 4	
	Schéma structurel	page 10	
	Schéma fonctionnel	page 12	
	<u>Schéma bloc</u>	page 13	
	Analyse temporelle	page 16	
	Analyse harmonique	page 24	
	Identification / Simulation	page 27	
	Synthèse correcteur	page 37	

Menus
-------

							Control'Dr	ive.vi
Fichier	Initialisation	Paramétrage	Correcteur	BO/BF	Analyse temporelle	Analyse harmonique	Identification	Bonus

Menus	page 55
Fichier	page 56
<u>Initialisation</u>	page 57
<u>Paramétrage</u>	page 59
<u>Correcteur</u>	page 71
<u>BO/BF</u>	page 79
<u>Analyse temporelle</u>	page 80
<u>Analyse harmonique</u>	page 94
<b>Identification/Simulation</b>	page 98
Bonus	page 101



## Présentation générale

Ctrl + clic pour revenir au sommaire

Control'Drive est le logiciel de pilotage et de simulation de Control'X.

Lancer Control'Drive en cliquant sur l'icône ci-contre :

Fin de course



Au démarrage, Control'Drive propose une utilisation selon deux modes :

Mode par défaut : seules les fonctions de base du logiciel sont accessibles

Mode avancé : toutes les fonctions sont accessibles



Sauf s'il ne l'est déjà, le chariot de Control'X doit s'initialiser à gauche sur le fin de course "logiciel".



Si Control'Drive a été lancé avant d'armer Control'X, effectuer une réinitialisation en utilisant la fonction "Tout réinitialiser" du menu "Initialisation " :





Dans ce qui suit un menu désigne un bandeau situé en haut d'une fenêtre du type :



La barre d'état située au bas de la fenêtre principale donne accès en un coup d'œil à l'état du système :





#### Sécurités logicielles sous Control'Drive

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

Control'Drive intègre une sécurité logicielle qui empêche le chariot de se retrouver en butée "matérielle". A chaque période d'échantillonnage Control'Drive teste la présence éventuelle sur une butée logicielle. Si tel est le cas la tension d'alimentation du moteur qui tendrait à faire avancer le chariot au-delà de la butée logicielle atteinte est saturé à une valeur nulle. Le chariot ne peut alors que quitter la butée et repartir en sens inverse.



U > 0 : tension qui tend à faire partir le chariot à droite c'est-à-dire à lui faire quitter la butée gauche

U < 0 : tension qui tend à faire à faire partir le chariot à gauche c'est-à-dire à lui faire quitter la butée droite



Control'Drive intègre aussi une sécurité qui limite les surintensités prolongées : Si une intensité supérieure à 5 A est observée pendant plus de 500 ms, la tension du moteur est annulée pendant 5 s.



<u>N.B.</u>: Une surintensité lors d'un essai assez contraignant dure moins de 20 ms : ci-dessous un essai en boucle ouverte sous 40 V de tension moteur (c'est la tension maxi aux bornes du moteur).



Le pic d'intensité dure très peu de temps



# Onglets

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

Schéma structurel	Schéma fonctionnel	👔 Schéma bloc	Analyse temporelle	Analyse harmonique	ldentification / Simulation	Synthèse de correcteur
			_	•	*	

Onglets	
<u>Schéma structurel</u>	page 10
Schéma fonctionnel	page 12
<u>Schéma bloc</u>	page 13
<u>Analyse temporelle</u>	page 16
<u>Analyse harmonique</u>	page 24
Identification / Simulation	page 27
<u>Synthèse correcteur</u>	page 37



#### Onglet "Schéma structurel"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

Il s'agit d'un onglet de découverte de Control'X.



On peut dans cet onglet comme dans la plupart des onglets :

• Spécifier une commande en boucle ouverte ou fermée



• Utiliser une des trois fonctions de réinitialisation :

Fichier	Initialisation	Paramétrage	Correcteur	BO/BF	Analyse tempo
6-1-4-	Tout réinit	ialiser			F1
Définir la position actuelle comme position 0					F2
	Positionner le chariot en position 0 (id BP "Réinitialiser") F3				

• Exercer des perturbations sur le chariot pour constater que l'asservissement est bien en fonction. Cela permet aussi de cerner les performances en rejet de perturbation du correcteur choisi.



• Modifier le type de correcteur (Menu "Correcteur" si vous l'avez perdu)

Double cliquer p	oour redéfinir les bornes au besoin				
	Co	orrecteur.vi			- 🗆 🗙
PID parallèle PID académique	PID Labview Avance de phase, action D	Retard de phase, action I	Avance - Retard	Linéaire quelconque	Coupe bande
	5 Ti=4*Td FT propre	$K\left(1+\frac{1}{T_{i}.p}+T_{d}.p\right)=$	0.5		
<u> </u>					

 Survoler à la souris les différentes zones de tracé pour visualiser l'organe ciblé et obtenir quelques-unes de ses caractéristiques.





#### Onglet "Schéma fonctionnel"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

Cet onglet permet de découvrir la chaîne fonctionnelle mais de façon dynamique et interactive.



Les mêmes possibilités que celles offertes dans l'onglet "Schéma bloc" sont offertes.



#### Onglet "Schéma bloc"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

Cet onglet permet de rentrer plus en détail dans la structure de l'asservissement. On eut y piloter Control'X soit au clavier soit au joystick, en boucle ouverte ou en boucle fermée.

Dans cet onglet comme dans bien d'autres, un clic de souris sur le bloc "Correcteur" permet d'afficher la fenêtre de correcteurs :



Le pilotage au joystick en boucle ouverte en particulier permet de justifier l'intérêt de l'asservissement de position.





Le signal du joystick subit dans tous les cas un conditionnement puis un post-traitement : menu "Paramétrage", "Professeur" ou "Elève" puis onglet "Joystick" pour effectuer des modifications :





Le conditionnement consiste en l'application d'un gain et d'un offset :



Par défaut les réglages sont les suivants :

- En boucle ouverte : s(t) = 5 x (e(t) + offset)
   Signal s(t) dans la gamme [-10 V ; 10 V], point milieu à ≈ 0 V
- En boucle fermée : s(t) = 100 x (e(t) + offset)
   Signal dans la gamme [-200 mm ; 200 mm], point milieu à ≈ 0 mm

Après le conditionnement, un post-traitement à choisir parmi les trois proposés est effectué :

- Filtrage (filtre passe bas d'ordre 1 de gain statique unité)
- Intégration
- Dérivation + filtrage



- L'intégration du signal permet, en boucle fermée, de retrouver un comportement de l'axe similaire à celui observable en boucle ouverte : la vitesse devient, en régime permanent, image de la position du joystick.
- La dérivation du signal permet, en boucle ouverte, de retrouver un comportement de l'axe similaire à celui observable en boucle fermée : la position devient, en régime permanent, image de la position du joystick.



### Onglet "Analyse temporelle"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

Cet onglet est dédié à l'analyse temporelle du comportement de Control'X

Pour lancer un pilotage temporel utiliser le menu "Analyse temporelle" puis "Définir une entrée"



Sélectionner alors le type d'entrée et cliquer sur "Lancer Mouvement"

Entrée réponse temporelle BF.vi						
Quitter						
Impulsion Echelon Rampe	Trapèze de vitesse Signal p	ériodique				1
Aire du Dirac (mm.s) :	880 - 875 - 877 - 865 - 9865 - 9860 - 9855 - 845 - 855	L 0.2 Tem	0,3 ps (s)	, 0,4	0.5	Lancer mouvement
			(s)			

Les signaux temporels analysés sont les suivants :

✓	c : consigne (mm ou V)
✓	x : position (mm)
	e1 : écart 1 (mm ou V)
	e2 : écart corrigé (mm ou V)
	e3 : écart corrigé (V)
	u : tension moteur moyenne(V
	i : intensité (A)
	v : vitesse axe (mm/s)
	w : vitesse moteur (tr/min)
	q : position moteur (°)
	f : effort extérieur (N)
	x2 : x règle magnétique (mm)
	s : signal optionnel



Signal	Mnémo nique	Moyen de mesure	Capteur
Consigne	с	Mesurée en interne de l'ordinateur,	
Position	×	Signal élaboré à partir de la position angulaire du moteur (q)	Pas de capteur
Ecart 1	e1	Mesuré en interne de l'ordinateur	
Ecart 2	e2	Mesuré en interne de l'ordinateur	
Ecart 3	e3	CAN de la carte de commande	
Tension moteur	u	CAN de la carte de commande	Electronique de conditionnement de la tension aux bornes du moteur. Il s'agit en fait de la valeur moyenne de la tension moteur, cette dernière étant elle un signal PWM à 53.6 kHz
Intensité moteur	i	CAN de la carte de commande	Le variateur de vitesse génère une tension image de l'intensité moteur
Vitesse axe	v	Signal élaboré à partir de la vitesse angulaire du moteur (w)	Pas de capteur
Vitesse moteur	w	CAN de la carte de commande	Génératrice tachymétrique montée sur l'arbre moteur
Position moteur	q	Compteur de la carte de commande	Codeur incrémental monté sur l'arbre moteur
Effort extérieur	f	CAN de la carte de commande	Capteur d'effort
Position	×2	Compteur de la carte de commande	Règle magnétique montée sur l'axe (Codeur incrémental)
Signal optionnel	S	Compteur ou CAN de la carte de commande selon le signal choisi	Codeur incrémental, capteur de distance Sharp ou accéléromètre X (voir menu "Paramétrage" dans ce document)

Tous les signaux sont des signaux effectivement mesurés sauf :

- Le signal "x : position" qui est calculé à partir de la position angulaire de l'arbre moteur q (codeur incrémental monté sur l'arbre moteur).
- Le signal "v : vitesse axe" qui est calculé à partir de la vitesse angulaire de l'arbre moteur w (génératrice tachymétrique montée sur l'arbre moteur).

<u>Nota :</u> Le seul capteur utilisé dans le contexte industriel d'origine est le codeur incrémental monté sur l'arbre moteur (mnémonique q). C'est pour cette raison que l'asservissement de Control'X repose sur la mesure de l'angle moteur (signal q d'où l'on estime x) et non pas la mesure issue de la règle magnétique (signal x2).



Control'X



Il est souvent utile lorsque l'on découvre Control'Drive d'afficher le schéma-bloc dans une zone de l'écran pour bien interpréter les différents signaux : Menu "Analyse temporelle", "Schéma bloc"





Control'X

#### Fonctions associées au graphe :



Mode curseur : permet de	Mode zoom : permet de sélectionner le	Mode panoramique :
déplacer le curseur le long	type de zoom : <b>seulement si les</b>	permet de faire glisser la
d'une courbe ou de sauter	échelles ne sont pas en mode	zone observée
de courbe en courbe.	automatique (diodes vertes)	



L'outil "segment est très utile pour effectuer des mesures sur une courbe donnée : Accélération, temps de montée, pseudo période, constante de temps...



Mode curseur pour mesurer ici une accélération (48 m/s²) sur la courbe de vitesse

<u>Nota :</u> Le cadre des quelques informations associées au segment ont une position qui dépend de l'une des extrémités du segment. Pour que ce cadre soit visible, il faut généralement le repositionner à l'endroit souhaité en effectuant en glissé-déposé avec la souris.





Aéroparc Saint Martin – 12 rue de Caulet – Bat C03 – 31300 TOULOUSE – France Tél : + 33 (0)5 62 88 72 72 – Fax : + 33 (0)5 62 88 72 79 Site internet : <u>www.dmseducation.com</u> – E-mail : <u>infos@dmseducation.com</u>



Control'X

#### Notice de Control'Drive

Le convertisseur de signaux permet d'obtenir rapidement des signaux lorsqu'on ne souhaite pas perdre de temps à effectuer des conversions d'unité ou lorsqu'on n'a pas en tête les certaines grandeurs propres à Control'X (rayon de poulie, constante de couple...)



Signal à élaborer à partir des mesures de base

Signal à obtenir	Unité	Formule à saisi
Couple moteur	N.m	0.21*i
Couple moteur ramené sur le chariot	N	25.5*i
Vitesse moteur	rad/s	w/9.55
Puissance électrique	W	u*i
Puissance mécanique	W	i*w/45.5
Position moteur	rad	q/57.32
Position moteur	tour	q/360
Rendement moteur	%	2.2*w/u
Effort ressort	N	0.57*x + offset
Force extérieures ramenée sur le moteur	N.m	f/121.6
Force extérieure convertie en intensité	Α	f/25.5

Formule à saisir dans le champ formule 1 ou formule 2

#### Méthode de calcul des différentes grandeurs :

 $C_{moteur} = k_{c}.i$   $F_{motrice} = C_{moteur}.\frac{i}{R}$   $P_{électrique} = U.i$   $P_{mécanique} = C_{moteur}. \omega_{moteur}$   $n_{moteur} = \frac{P_{mécanique}}{P_{electrique}}$   $F_{ressort} = k_{ressort}.x + cste$   $C_{ext} = F_{ext}.\frac{R}{i}$   $i_{ext} = \frac{C_{ext}}{k_{c}} = \frac{F_{ext}.R}{k_{c}.i}$ 

où  $k_c$  = 0.21 N.m/A, i = 3, R = 0.02467 m,  $k_{ressort}$  = 0.55 N/mm



Certaines conversions sont soumises à hypothèses ou à discussion. Libre à chacun de renseigner ce que bon lui semble dans le champ "Formule 1" ou "Formule 2".



Ci-dessous par exemple les tracés de la puissance mécanique comme indiqué dans le tableau de conversion et cette même puissance mais diminuée de la puissance perdue par les frottements internes au moteur : environ 7 watts sont perdus par frottements en régime permanent.

Control'X





Puissances mécaniques avec et sans prise en compte des frottements internes du moteur



## Onglet "Analyse harmonique"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

On peut lancer une analyse harmonique en boucle ouverte ou en boucle fermée : Les tracés fréquentiels sont obtenus automatiquement.

#### Essai en boucle ouverte :

Les signaux temporels analysés sont  $x_c(t) = \varepsilon_1(t) = \varepsilon_2(t)$  en entrée d'une part et x(t) en sortie d'autre part. L'amplitude du signal sinusoïdal excitateur est exprimée en Volts.



#### Essai en boucle fermée :

Les signaux temporels analysés sont  $x_c(t)$  d'une part et x(t) d'autre part. Mais les signaux  $\varepsilon_1(t)$  et  $\varepsilon_2(t)$  sont aussi analysés. Cela permet de tracer non seulement le diagramme fréquentiel de la boucle fermée mais aussi les diagrammes fréquentiels du correcteur seul, de la boucle ouverte corrigée et de la boucle ouverte non corrigée.

Analyse du déphasage et du gain des signaux	Pour tracer le diagramme fréquentiel de :
x₅(t) en entrée x(t) en sortie	Boucle fermée
εı(t) en entrée ε2(t) en sortie	Correcteur
ε₂(t) en entrée ×(t) en sortie	Boucle ouverte non corrigée
εı(t) en entrée x(t) en sortie	Boucle ouverte corrigée

L'essai est bien effectué en boucle fermée mais donne aussi accès au comportement en boucle ouverte : cela fonctionne particulièrement bien pour des correcteurs proportionnels.



Pour obtenir un tracé fréquentiel de la boucle ouverte de la meilleure qualité possible, il vaut mieux effectuer un essai en boucle ouverte<mark>.</mark>

L'amplitude du signal sinusoïdal excitateur est exprimée en mm



la durée de l'essai peut devenir importante.



A chaque itération, on peut visualiser le signal temporel d'entrée (bleu) et le signal temporel de sortie (rouge).

Control'X

Dès que le régime permanent est atteint, le gain et le déphasage sont estimés et un point est ajouté au diagramme fréquentiel (Bode au Black).





# Onglet "Identification / Simulation"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

Dans cet onglet, on peut procéder à l'identification d'une réponse temporelle ou harmonique.

Temporelle linéaire	Temporelle non linéaire	Harmonique linéaire	
Identification I	oasée sur la réponse tempor	elle en mémoire	
300-			
<ul> <li>280-</li> </ul>			

L'identification est faite sur la base des résultats en mémoire il s'agit :

- Soit de la réponse en mémoire au lancement de Control'Drive
- Soit du dernier essai temporel/harmonique effectué

Soit du dernier essai temporel/harmonique chargé depuis un fichier de sauvegarde

Sous onglets	
<u>Temporelle linéaire</u>	
Temporelle non linéaire	
<u>Harmonique (linéaire)</u>	



#### Sous onglet "Identification / Simulation", "Temporelle linéaire"

<u> Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

<u>Ctrl + clic pour revenir à l'onglet "Identification / Simulation"</u>







L'identification d'un comportement par un modèle linéaire peut assez rapidement se révéler illusoire si le système subit des phénomènes non linéaires importants. Rappelons que les deux principales non linéarités sont la saturation de la carte de commande à  $\pm$  10 V et les frottements secs. Il est souvent intéressant de vérifier avant l'identification que la saturation de la carte de commande n'a pas duré trop longtemps.

<u>Nota</u> : Le bouton poussoir "Entrée indicielle, sortie :" permet d'imposer une entrée qui n'est pas forcément celle correspondant à l'entrée réelle.



Prenons l'exemple d'un essai de réponse indicielle de 300 mm avec un correcteur proportionnel de gain 1. Le système sature très longtemps : tant que la sortie n'a pas atteint 290 mm. Tout se passe alors sur cet intervalle de temps comme si le système était alimenté sous  $\varepsilon_2(t) = 10 \text{ V}$ , c'est à dire que tout se passe comme si le système était alors en boucle ouverte.



Le système a effectivement saturé pendant très longtemps (277 ms sur les 350 ms que dure l'essai)







Réponse indicielle de 300 mm, gain de correcteur de 1

C'est le comportement en boucle ouverte qui doit être en fait identifié aux premiers instants.



Après la période de saturation, une identification de la boucle fermée est possible…mais sous conditions initiales non nulles :



Réponse indicielle de 300 mm, gain de correcteur de 1 Modèle linéaire à partir de l'instant où il n'y a plus saturation



Sous onglet "Identification / Simulation", "Temporelle non linéaire"

<u> Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

<u>Ctrl + clic pour revenir à l'onglet "Identification / Simulation"</u>

Dans cet onglet, quatre modèles courants sont proposés. Il peut être utile de lire le document "Eléments de modélisation" pour bien cerner l'esprit dans lequel sont construits ces modèles.

Les simulations sont lancées en boucle pour permettre des modifications à la volée des différents paramètres. La durée de simulation est choisie par défaut automatiquement de façon à pouvoir observer les phénomènes intéressants :

- C'est la durée de l'expérimentation en mode échelle des X automatique (diode verte allumée)
- C'est la durée correspondant au maximum de l'échelle des X en mode échelle manuelle (diode verte éteinte).

Dans tous les cas, la durée de simulation est limitée à 2 secondes.

Le solveur est un solveur à pas fixe de type Runge-Kutta.

Selon les valeurs numériques entrées (notamment des valeurs très éloignées de l'ordre de grandeur attendu) la simulation peut être longue et l'interaction avec l'utilisateur est alors dégradée. On peut alors mettre fin à la simulation en cours en cliquant sur l'icône :



La simulation est aussi stoppée automatiquement lorsque le solveur rencontre une erreur : certaines fonctions de transfert non causales par exemple.

Une fois la simulation stoppée, il faut certainement revoir l'ordre de grandeur de certains paramètres ou rendre causales certaines fonctions de transfert puis relancer la simulation :





On présente très succinctement ci-dessous quatre types de modèles que l'on envisage :

<u>Modèle 1</u> : Saturation éventuelle de la carte de commande et frottements secs modélisés par une tension de seuil.



ou plus simplement



Modèle 2 : Zoom sur moteur linéaire équivalent









Dans ce modèle, le rayon R devra être renseigné en mm.

Modèle 4 : Bloc amont et bloc aval de la perturbation





Sous onglet "Identification / Simulation", "Harmonique linéaire" Ctrl + clic pour revenir au sommaire

<u>Ctrl + clic pour revenir à l'onglet "Identification / Simulation"</u>

Il s'agit d'un onglet dans lequel on procède à l'identification d'une réponse harmonique.

Il faut avoir préalablement lancé une campagne de mesure (Onglet "Analyse harmonique") ou charger en mémoire les résultats d'une campagne de mesure (Menu "Analyse harmonique", "Ouvrir un essai fréquentiel").







L'identification d'un comportement par un modèle linéaire peut assez rapidement se révéler illusoire si le système subit des phénomènes non linéaires importants. Rappelons que la principale non linéarité est la saturation de la carte de commande à  $\pm$  10 V. Il est souvent intéressant de vérifier avant l'identification que la saturation de la carte de commande n'a pas duré trop longtemps ou mieux de lancer un essai avec des paramètres d'amplitude et de fréquence tels que toute saturation soit évitée.

Control'X



Essai en boucle ouverte : une apparente jolie arche de sinus…mais pourtant avec une forte saturation du moteur à  $\pm$  40 V (ou de la carte de commande à  $\pm$  10 V)


# Onglet "Synthèse correcteur"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

Sous onglets	
Modèle linéaire	page 39
Aspect temporel linéaire	page 42
Aspect fréquentiel linéaire	page 43
<u>Carte des pôles</u>	page 45
Aspect temporel non linéaire	page 47
<u>Autotuning</u>	page 52

Dans cet onglet une tension nulle est envoyée au moteur pour éviter les conséquences d'un calage de correcteur hasardeux. L'asservissement sera à nouveau remis en fonction dès la sortie de cet onglet.

On donne le code couleur utilisé dans tous les sous-onglets de "Synthèse correcteur" :

Rose	 Réponse de la boucle fermée non corrigée
Rouge	 Réponse de la boucle fermée corrigée
Vert	 Boucle ouverte non corrigée (càd avec correcteur unité)
Jaune	 Correcteur
Bleu	 Boucle ouverte corrigée

Dans tous les tous onglets de "Synthèse correcteur", il est intéressant d'avoir la fenêtre du choix de correcteur à portée de main : Menu "Correcteur"





S Correcteur.vi	
PID parallèle PID académique PID Labview Avance de phase, action D	Retard de phase, action I Avance - Retard Linéaire quelconque Coupe bande
K     1     1     1     0       Ti     0     1     1     0       Ti     0     0     0       Ti     0     0     0	$K\left(1+\frac{1}{T_{i},p}+T_{d},p\right) = 0.2$



# Sous onglet "Synthèse correcteur", "Modèle linéaire"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir à l'onglet "Synthèse correcteur"</u>

Dans cet onglet il faut définir le modèle de boucle ouverte non corrigée avec ou sans perturbation.

Avec un modèle non perturbé on attend un modèle linéaire du type :



Modèle de moteur du 1° ordre par exemple

On a alors  $H_{bo non corrigée}(p) = \frac{X(p)}{\varepsilon_2(p)} = \frac{K_{éq}}{p(1 + \tau_{éq}, p)}$  et on doit renseigner le numérateur et le

dénominateur comme ceci :

	Modèle linéaire	Aspect temp	orel linéair	e		
K <sub>éq</sub>	Numérateur de	Modèle sans pe e Hbo non corri	rturbation	-		- Type de modèle linéaire
	130 0	0	0		١	
τ <sub>éq</sub>	Dénominateur	de Hbo non co	orrigée :	-		Ici on définit la fonction de transfert H <sub>BO non corrigée</sub>
	0.024 1	0	0	>	1	

Les coefficients sont entrés dans l'ordre des puissances décroissantes. Pensez à utiliser le menu contextuel (bouton droit de la souris).





Avec un modèle perturbé on attend un modèle linéaire du type :





On a alors 
$$H_1(p) = \frac{B_1k'}{r}$$
 et  $H_2(p) = 1000$ .  

$$\frac{\frac{r}{k'^2 + f_v r}}{\left(1 + \frac{r \cdot m_{eq}}{k'^2 + f_v r}, p\right) \cdot p}$$
 et il faut renseigner les blocs  $H_1$  et  $H_2$ :  

$$\frac{Modèle linéaire}{Modèle avec perturbation}$$
Numérateur de  $H_1$ :  

$$\frac{1}{20000}$$
Numérateur de  $H_2$ :  
Numérateur de  $H_2$ :  

$$\frac{1}{\sqrt{2000}}$$





On peut d'ores et déjà modifier le correcteur pour visualiser son effet sur les différentes fonctions de transfert.





Sous onglet "Synthèse correcteur", "Aspect temporel linéaire" <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir à l'onglet "Synthèse correcteur"</u>

On peut observer dans cet onglet la réponse temporelle (indicielle, rampe etc...) du système en boucle fermée corrigée et en boucle fermée non corrigée.

On peut là aussi modifier le correcteur pour visualiser son effet sur les différentes réponses.





Sous onglet "Synthèse correcteur", "Aspect fréquentiel linéaire" <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir à l'onglet "Synthèse correcteur"</u>

On observe dans cet onglet la réponse harmonique de la boucle ouverte non corrigée, du correcteur et de la boucle ouverte corrigée.

On peut se fixer un cahier des charges dans le domaine fréquentiel et ainsi caler un correcteur grâce à des considérations du type : marge de phase, marge de gain, nombre d'intégrateur de la boucle ouverte, pulsation de coupure à 0 dB.





Si un essai fréquentiel est chargé en mémoire, la commande "Calage sur point expérimentaux" offre des possibilités de calage de correcteur sans même avoir à poser de modèle. Il faut pour cela un essai en boucle ouverte de qualité : large plage de fréquence sans qu'il y ait eu, pour aucune des fréquences de l'essai, de saturation de la carte de commande.



On peut alors choisir le correcteur en lisant la marge de phase, la marge de gain, le gain basse fréquence et la pulsation de coupure à 0 dB.



Sous onglet "Synthèse correcteur", "Carte des pôles" <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir à l'onglet "Synthèse correcteur"</u>

On peut ici observer le lieu des pôles et des zéros de la boucle fermée corrigée et non corrigée.

On peut aussi observer le lieu d'Evans.

# Rappel : Lieu d'Evans

Soit le système asservi suivant :



Le lieu d'Evans est le lieu des pôles de la fonction de transfert en boucle fermée lorsque le gain G varie dans l'intervalle [0, +∞[

Lorsqu'on utilise par exemple :

 Un correcteur du type K(1 + <sup>1</sup>/<sub>T<sub>i</sub>.p</sub> + T<sub>d</sub>.p) : on ne modifie donc pas le lieu d'Evans en modifiant le gain K (K joue le même rôle gue G).

Un correcteur du type P + <sup>I</sup>/<sub>p</sub> + D.p : on modifie la forme du lieu en modifiant la valeur de P
 (P ne joue pas le même rôle que G). Le calage du correcteur devient délicat par cette méthode.

Un correcteur de type "PID LabVIEW" ou "PID académique" est ainsi beaucoup plus adapté lorsqu'on cherche à caler un correcteur en utilisant le lieu d'Evans qu'un correcteur "PID parallèle".



Enfin, dans cet onglet, on peut se fixer un cahier des charges dans le domaine du lieu des pôles et ainsi caler un correcteur grâce à des considérations du type : iso  $\zeta$ , iso  $\omega_n$ ,  $T_{5\%}$ .

Control'X

Critère d'amortissement :  $\zeta$ Critère mixte rapidité + amortissement :  $T_{5\%}$ Critère de rapidité pure (au sens vivacité) :  $\omega_n$ 





Sous onglet "Synthèse correcteur", "Aspect temporel non linéaire"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir à l'onglet "Synthèse correcteur"</u>

Il s'agit ici d'un modèle non linéaire très simple mais qui cependant reflète très bien le comportement de Control'X, il inclut :

- la saturation de la carte de commande
- l'échantillonnage
- les frottements secs qui sont modélisés par une tension de seuil (voir le fichier "Eléments de modélisation" pour de plus amples détails sur la justification de ce type de modèle).

Il faut cliquer sur chacun des blocs pour définir ses caractéristiques. Le modèle étant non linéaire, le comportement dépend de l'amplitude de l'entrée.









Modèle non linéaire associé au modèle linéaire sans perturbation

(Les perturbations de type frottement secs sont modélisées par la tension de seuil useuil = 1.5 V)

# Dans cet onglet on attend un modèle par exemple du type :



ou



ou





Les simulations sont lancées en boucle pour permettre des modifications à la volée des différents paramètres.

Dans tous les cas, la durée de simulation est limitée à 5 secondes.

Le solveur est un solveur à pas fixe de type Runge-Kutta.

Selon les valeurs numériques entrées (notamment des valeurs très éloignées de l'ordre de grandeur attendu) la simulation peut être longue et l'interaction avec l'utilisateur est alors dégradée. On peut alors mettre fin à la simulation en cours en cliquant sur l'icône :



La simulation est aussi stoppée automatiquement lorsque le solveur rencontre une erreur : certaines fonctions de transfert non causales par exemple.

Une fois la simulation stoppée, il faut certainement revoir l'ordre de grandeur de certains paramètres ou rendre causales certaines fonctions de transfert puis relancer la simulation :





# Control'X

## Modèle avec perturbation :









Modèle non linéaire associé au modèle linéaire avec perturbation

## Dans cet onglet on attend un modèle par exemple du type :





## A propos du réglage de la période d'échantillonnage :

Une fenêtre d'aide peut être utilisée pour expliquer quelques propriétés des systèmes échantillonnés





# Sous onglet "Synthèse correcteur", "Autotuning"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir à l'onglet "Synthèse correcteur"</u>

Cet onglet permet de caler un correcteur automatiquement. La méthode utilisée consiste à exciter le système en boucle fermée par des entrées rectangulaires et à appliquer un algorithme de Ziegler et Nichols pour déterminer les paramètres du correcteur. Voir la documentation LabVIEW "PID toolkit User Manual.pdf" dans "...\Control'X\Dossier ressources\Doc Labview".





Etape 1 : définition des paramètres de l'essai	<u>Etape 2 :</u> mesure du bruit de mesure
Les paramètres définis par défaut sont généralement satisfaisants : gain du correcteur, nb de cycles d'excitation, amplitude du cycle (Relay amplitude). L'amplitude d'excitation doit être telle que compte tenu du gain du correcteur, il n'y ait pas saturation (à ±10V).	Compte tenu du capteur utilisé (codeur incrémental), le bruit de mesure mesuré est nul : Cliquer sur "Accept current value"
🗟 PID Autotuning Wizard 🛛 🔀	🗟 PID Autotuning Wizard 🛛
Process Monitor     Process Variable     199,9921       200	Process Variable 199,9921 Setpoint Variable 0.138995 Controller Output 0.13895 Controller Output 0.13895 Cont
Kc     0,5       Ti (min)     0,001       Td (min)     0,00025   Control design Normal V	Kc       0,5         Ti (min)       0,001         Td (min)       0,00025
< Back Next > Cancel	< Back Next > Cancel



Etape 3 :autotuning	<b><u>Etape 4</u></b> : résultats de l'autotuning
	Si vous cliquez sur "Accept new PID parameters"
	les gains vont être transférés vers le correcteur
	"PID LabView" de Control'Drive.
🗷 PID Autotuning Wizard	PID Autotuning Wizard
Process Variable 199,9921 Setpoint Variable 200 Controller Output	Process Variable 99,967925 Process Monitor Setpoint Variable 200 Controller Output
100	
50-	50-
25-	25-
0	0
-20-	-20-
-75-	-75-
-100-	-100-
-421:06:16;000 -421:06:40;000 -421:07:16;00	-528:53:27,000 -528:53:40,000 -528:54:00,000 -528:54:27,00
Step 3 of 4: Setpoint relay	Step 4 of 4: New PID gains
When you are sure the process is in steady-state or bounded oscillation, click the Next button to begin setpoint relay autotuning.	This wizard has calculated the new PID parameters. You can accept or reject the values. If the new gains are accepted they will take effect immediately after Exit is pressed.
Previous PID Parameters	Previous PID Parameters New PID Parameters
Kc         0,5           TI (min)         0,001           Td (min)         0,00025	Kc         0,5           Ti (min)         0,0001           Td (min)         0,00025           Td (min)         0,000371
Back Next > Cancel	< Back Exit Cancel

Si vous acceptez les nouveaux paramètres, les gains du correcteur seront automatiquement transférés vers le correcteur "PID LabVIEW" : la fenêtre de ce correcteur s'ouvre.





# Menus

# <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

							Control'Dr	ive.vi	
Fichier	Initialisation	Paramétrage	Correcteur	BO/BF	Analyse temporelle	Analyse harmonique	Identification	Bonus	

Menus	
<u>Fichier</u>	page 56
<u>Initialisation</u>	page 57
<u>Paramétrage</u>	page 59
<u>Correcteur</u>	page 71
<u>BO/BF</u>	page 79
<u>Analyse temporelle</u>	page 80
<u>Analyse harmonique</u>	page 94
<b>Identification/Simulation</b>	page 98
Bonus	page 101



# Menu "Fichier"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir aux menus</u>



Quitter : pour quitter Control'Drive. Ne sauve aucun résultat.



# Menu "Initialisation"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

<u>Ctrl + clic pour revenir aux menus</u>

Initialisation	Paramétrage	Correcteur	BO/BF	Analyse tempor
Tout réiniti	ialiser			F1
Définir la position actuelle comme position 0				
Positionner le chariot en position 0 (id BP "Réinitialiser")				

Menu "Tout réinitialiser"

Permet d'effectuer une réinitialisation sur le capteur de fin de course logiciel gauche. Cette réinitialisation est identique à celle qui est effectuée au lancement de Control'Drive. La fenêtre de Control'Drive doit avoir le focus (fenêtre active) pour que le raccourci F1 soit actif



Cette réinitialisation est faite selon l'algorithme ci-dessous :





## Menu " Définir la position actuelle comme position O"

Permet d'effectuer un O relatif à partir de la position actuelle.

La fenêtre de Control'Drive doit avoir le focus (fenêtre active) pour que le raccourci F2 soit actif

#### Menu "Positionner le chariot en position O"

Permet de revenir au O relatif avec un pilotage en boucle fermée reposant sur un correcteur bien calé.

La fenêtre de Control'Drive doit avoir le focus (fenêtre active) pour que le raccourci F3 soit actif.



# Menu "Paramétrage"

# <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

<u>Ctrl + clic pour revenir aux menus</u>

Paramétrage	Correcteur	BC	
Paramétrage professeur			
Paramétrage élève			

#### Menu "Paramétrage professeur"

Permet d'accéder à la fenêtre de paramétrage avec tous les droits. <mark>Par défaut le mot de passe est</mark> <mark>vierge.</mark>

Dans ce mode, tous les paramètres du menu sont modifiables et le fichier de configuration est accessible en lecture et écriture. Les nouveaux paramètres peuvent donc écraser les anciens définitivement.

#### Menu "Paramétrage élève"

Permet d'accéder à la fenêtre de paramétrage avec des droits restreints. Dans ce mode notamment, le fichier de configuration est accessible en lecture uniquement.



# Fenêtre "Paramètres généraux"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

<u>Ctrl + clic pour revenir aux menus</u>

	Paramètres généraux ×				
Fichier Paramétrage					
Control'Drive	iggi Géné tachy	Capteur d'effort	Moteur	🕹 Joystick	<b>Professeur</b>

Onglet "Control'Drive"

Géné tachy	😤 Capteur d'effort 🛛 🖶 Moteur 🕹 Joystick 🔗 Professeur
Période d'échantillonage dt (ms)	Choix signal optionnel
Vitesse retour à gauche (V)	Signe capteur effort (+/-)
Vitesse retour à droite (V)	Signe règle magnétique (+/-)
Constante de couple du moteur (N.m/A)	Signe codeur inc. supplémentaire (+/-)

<u>Période d'échantillonnage :</u>

La valeur mini est de 1 ms. On peut modifier cette valeur pour mettre en évidence l'effet de l'échantillonnage sur les performances de l'asservissement (dégradation de l'amortissement voire instabilité notamment).

• <u>Vitesse de retour à gauche (V) :</u>

Utilisé pendant la phase de réinitialisation sur le capteur de fin de course "logicielle" gauche.

• <u>Vitesse de retour à droite (V) :</u>

Utilisé pendant la phase de réinitialisation sur le capteur de fin de course "logicielle" gauche.

• <u>Constante de couple :</u>

Utilisée pour l'affichage du couple moteur dans certains onglets et du couple moteur ramenée sur le chariot (force motrice).



• <u>Choix signal optionnel :</u>

Permet d'affecter l'un des trois signaux suivants au signal nommé "signal optionnel" dans l'onglet "Analyse temporelle" de Control'Drive.

	c : consigne (mm ou V)	$\square$
~	x : position (mm)	
	e1 : écart 1 (mm ou V)	
	e2 : écart corrigé (mm ou V)	
	e3 : écart corrigé (V)	
	u : tension moteur moyenne(V)	
	i : intensité (A)	
	v:vitesse axe (mm/s)	
	w : vitesse moteur (tr/min)	
	q : position moteur (°)	
	f : effort extérieur (N)	
	x2 : x règle magnétique (mm)	
	s : signal optionnel	$\frown$
	formule 1	
	formule 2	

> Codeur incrémental supplémentaire

Voie	N° de PIN carte NI	Voie NI	Fonction alternative NI	Indice Matlab- Simulink	Attribution	Observations
P1.5	6	5	CTR3-A	14	Canal A codeur supp.	Option
P1.6	5	6	CTR3-Z	15	Canal Z codeur supp.	Option

L'information est renvoyée en degrés.

Nota : Le croisement des n° de PIN 5 et 6 et des vois NI 6 et 5 n'est pas une erreur !

Accéléromètre x

Voie	N° de PIN carte NI	Voie NI	Indice Matlab- Simulink	Attribution	Observations
AI14	58	14	15	Accéléromètre X	Option

L'information est renvoyée en volts.

> Capteur de distance infrarouge Sharp

Voie	N° de PIN carte NI	Voie NI	Indice Matlab- Simulink	Attribution	Observations
AI6	25	6	7	Capteur IR Scharp	Option

L'information est renvoyée en volts.



Les trois signaux sont enregistrés comme tous les autres lors d'un essai temporel en boucle ouverte ou fermée mais seul l'un des trois est observable sous Control'Drive à un instant donné.

Le choix du signal optionnel dans la fenêtre de paramétrage est pris en compte immédiatement.

Après un essai temporel, la modification du champ "Choix signal optionnel" permet éventuellement d'observer tour à tour les trois signaux optionnels.

# • <u>Signe capteur d'effort :</u>

Permet d'ajuster rapidement le signe de l'effort extérieur mesuré sans avoir à ajuster les réglages de gain et d'offset du capteur d'effort. Dans son utilisation courante, ce signe doit être réglé de telle façon que l'effort mesuré soit positif lorsque un effort vers la gauche est exercé sur le capteur d'effort.

## • <u>Signe règle magnétique :</u>

Permet d'ajuster rapidement le signe de la position mesurée par la règle magnétique. Dans son utilisation courante, ce signe doit être réglé de telle façon que les positions issues du codeur moteur et de la règle magnétique soient de même signe.

## • <u>Signe codeur inc. supplémentaire :</u>

Permet d'ajuster rapidement le signe du codeur incrémental optionnel supplémentaire.



Onglet "Géné tachy"



Le gain de la génératrice tachymétrique est annoncé par le constructeur SANYO comme valant 7 V / (1000 tr/min)  $\pm$  10 %.

La génératrice a un comportement linéaire et bien sûr son offset est nul : génératrice à l'arrêt, la tension délivrée est nulle. Seul son gain est à régler, c'est ce que permet de faire cet onglet.

Le signal de référence servant à calibrer le gain de la génératrice tachymétrique est le signal de vitesse angulaire de l'arbre moteur élaboré par dérivation discrète de la position angulaire issue du codeur incrémental monté dans l'axe du moteur.



#### Onglet "Capteur d'effort"



Le capteur d'effort a un comportement linéaire. Il est nécessaire de régler son gain et son offset.

Le signal de référence servant à calibrer le gain du capteur d'effort est le ressort dont la raideur est supposée être connue. De la précision de cette raideur va dépendre la précision du gain du capteur d'effort.

On présente ci-dessous les caractéristiques du ressort :



Caractéristique	Symbole	Unité	Valeur	Observations
Longueur libre	Lo	mm	290	
Longueur de l'extension maximum	$L_1$	mm	465	Avant déformation plastique
Charge à L <sub>1</sub>	P1	Ν	117.45	
Tension initiale	Т	Ν	17.85	Le ressort est à spires jointives, il est légèrement précontraint
Raideur	R	N/mm	<mark>0.57</mark>	



Onglet "Moteur"



Le variateur de vitesse est réglé (numériquement) en gain pur de valeur 4 :  $u_{moyenne}(t) = 4.\varepsilon_3(t)$ .

La tension moteur moyenne est donc censée valoir 4 fois la tension en sortie de carte de commande. Sur la carte de conditionnement de signaux, un montage électronique permet d'élaborer un signal dans la gamme [-10V, 10V] proportionnel à la tension moteur moyenne qui se trouve elle dans la gamme [-40V, 40V].

Le signal de référence permettant le réglage du gain de mesure de la tension moyenne est donc la tension  $\epsilon_3(t)$ 

Le variateur de vitesse permet aussi de mesurer le courant moteur. Ce dernier fournit une tension proportionnelle à l'intensité moteur. Le réglage (numérique) effectué est de 4 V pour 9 A soit un gain de 2.25 V / A. Cette valeur est à priori indéréglable.



Onglet "Joystick"



Le joystick utilisé est un joystick 2 axes sans contact à technologie à effet Hall. Son comportement se rapproche toutefois d'un simple joystick à potentiomètre alimenté en 0, +5V.







Le joystick est utilisé dans le menu "Schéma bloc" de Control'Drive :



Le signal e(t) issu du joystick subit un conditionnement puis un post-traitement à choisir parmi : filtrage, pseudo dérivation ou intégration.



Les sous onglets de l'onglet "joystick" permettent de définir les différents paramètres associés au conditionnement et aux post-traitements possibles :

P.	Paramètres généraux	×
Fichier Paramétrage		
Control'Drive	Géné tachy 💈 Capteur d'effort 🕂 Moteur 🕹 Joystick 🕺 Prof	esseur
Présentation Co	onditionnement Filtrage Pseudo dérivation Intégration	



Ongl	et	"Prot	fess	eur'
------	----	-------	------	------

Control'Drive Géné tachy	Capteur d'effort Moteur	🕹 Joystick	<b>Professeur</b>
Mot de passe professeur		-	
Ongets visibles			
Schéma structurel			
Schéma fonctionnel			
Shéma bloc			
Analyse temporelle			
Analyse harmonique			
✓ Identification / Simulation			
Synthèse de correcteur			

# • <u>Mot de passe professeur :</u>

Ce champ est accessible seulement en mode "professeur". Par défaut, il n'y a pas de mot de passe. Si le mot de passe venait à être perdu, il peut être retrouvé en ouvrant le fichier texte "config.txt" qui se trouve dans le répertoire contenant l'application Control'Drive, sous répertoire "data".

## • Onglets visibles :

Ces cases à cocher permettent de personnaliser l'interface de Control'Drive. Il est ainsi par exemple possible de décocher "Schéma fonctionnel" pour que les élèves puissent reconstruire la chaîne fonctionnelle sans avoir la réponse sous les yeux !



# Menu "Fichier"

Quitter : Permet de quitter la fenêtre de paramétrage sans rien sauver

## Menu "Paramétrage"

		Paramètres généraux
Fichier	Paramétrage	
Cont	Retrouver le Désigner le	es valeurs par défaut s valeurs actuelles comme valeurs par défaut

Tous les paramètres sont sauvés dans un fichier nommé "config.txt" situé dans le répertoire d'installation de Control'Drive, sous répertoire "data".

Ce fichier est un fichier texte. Il peut être ouvert dans le bloc-notes Windows par exemple pour observer les différents paramètres mais il est plus ergonomique (et surtout moins risqué) d'utiliser les fonctions de paramétrage intégrées de Control'Drive pour le modifier.



- En mode "élève", le fichier "config.txt" est en lecture seule. Tous les paramètres noncritiques peuvent être modifiés.
- En mode "professeur", le fichier "config.txt" est cette fois ouvert en lecture/écriture. Tous les paramètres sont modifiables et peuvent être aussi sauvegardés.

## <u>Retrouver les valeurs par défaut :</u>

Récupère les valeurs par défaut par lecture du fichier "config.txt".

## <u>Désigner les valeurs actuelles comme valeurs par défaut :</u>

Enregistre tous les paramètres par écriture dans le fichier "config.txt". Les anciennes valeurs sont écrasées. Ce menu n'est accessible qu'en mode "professeur".



Menu "Correcteur"								
	<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>							
	<u> Ctrl + clic pour revenir aux menus</u>							
	Correcteur	BO/BF	Analyse tempo					
	Fenêtre de correcteurs Ctrl+C							

Ce menu permet d'ouvrir la fenêtre de correcteurs :

		Correcteur			- 🗆 🗙
PID parallèle PID académique	PID Labview Avance de phase, action	D Retard de phase, action I	Avance - Retard	Linéaire quelconque	Coupe bande
$ \begin{array}{c} \mathbf{K} \\ \underline{0,01} \\ 0,1 \\ 0,1 \\ 0,1 \\ 0,1 \\ 0,1 \\ 0,2 \\ 0 \end{array} $	Ti=4*Td FT propre	$K\left(1+\frac{1}{T_{i}.p}+T_{d}.p\right)=$	0.5		

Le correcteur élabore le signal  $\varepsilon_2(t)$  à partir du signal  $\varepsilon_1(t)$  :



Les signaux sont codés en virgule flottante sur 8 octets (IEEE 64 bits).

Les correcteurs se classent en deux catégories :

- Tous les correcteurs autres que le PID LabVIEW
- Le PID LabVIEW



#### Correcteurs autres que le PID LabVIEW

Dans tous les onglets dans lesquels Control'X est asservi, la fonction de transfert du correcteur choisi doit être causale : (degré du numérateur  $\leq$  degré du dénominateur). Il s'agit des onglets autres que "Synthèse correcteur". Lorsque le pilotage s'effectue en boucle ouverte, ce n'est toutefois pas nécessaire.

Dans un certain nombre de sous onglets de "Synthèse correcteur", ce n'est pas forcément nécessaire non plus parce que les opérations effectuées ne nécessitent pas de calcul de transformée en z.

> Onglets dans lesquels Control'X est asservi : Choisir une fonction de transfert du correcteur causale



Onglets dans lesquels Control'X n'est pas asservi : Fonction de transfert causale du correcteur pas nécessaire dans tous les sous onglets

Cas des sous onglets de "Synthèse correcteur" :




Control'X

Asservissement de Control'X :

Si la fonction de transfert du correcteur est causale, sa fonction de transfert en z est calculée à partir de sa fonction de transfert en p. La méthode de l'équivalence p-z utilisée est celle de Tustin (aussi appelée bilinéaire ou trapèze).

L'équation récurrente est ensuite obtenue à partir de cette fonction de transfert en z. C'est cette équation récurrente qui est utilisée pour calculer l'écart corrigé  $\varepsilon_2(t)$  à partir de l'écart  $\varepsilon_1(t)$ . Control'X peut alors être asservi.

Si la fonction de transfert n'est pas causale, un message d'erreur s'affiche. En attendant que l'utilisateur choisisse une fonction de transfert causale, c'est la dernière fonction de transfert causale qui est utilisée pour asservir.





#### Quelques précisions sur les correcteurs : Exemple sur le PID académique

0	Correcteur	- 🗆 🗙
PID parallèle PID académique PID Labview Avance de phase, action D	Retard de phase, action I Avance - Retard Linéaire quelconque C	oupe bande
Ti U U U U U U U U U U U U U U U U U U U	$K\left(1+\frac{1}{T_{i}.p}+T_{d}.p\right) = 0.5$	

<u>Remarque :</u> Une valeur de Ti nulle correspond en fait à l'absence de terme intégrateur : Ti = ∞

Dans les onglets dans lesquels une fonction de transfert causale est nécessaire, lorsqu'un terme dérivateur est utilisé il faut cocher l'option "FT propre". Cela permet de transformer le terme dérivateur en pseudo dérivateur et ainsi d'obtenir une fonction de transfert causale. Il faut ensuite ajuster la valeur de α. La valeur de α doit être choisi de façon à ce

que la cassure pour la pulsation  $\frac{1}{\alpha \cdot T_d}$  soit suffisamment importante pour ne pas dégrader les performances du correcteur choisi.

	Correcteur	- 🗆 🗙
PID parallèle PID académique PID Labview A	vance de phase, action D Retard de phase, action I Avance - Retard Linéaire quelconque	Coupe bande
$K \begin{bmatrix} v & v \\ 0.01 & 0.1 & 1 & 10 \\ v & 0.5 \end{bmatrix}$ $Ti \begin{bmatrix} v & v \\ 0 & 0.1 & 0.2 \\ v & 0 \end{bmatrix}$ $Ti = 4^{*}Td$ $FT propre$ $Td \begin{bmatrix} v & v \\ 0 & 0.025 & 0.05 \\ v & 1 \end{bmatrix}$	$ \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \\ 0.75 \\ 0.5 \\ 0.5 \\ 0.25 \\ 0.05 \\ 0.05 \\ 0.25 \\ 0.05 \\ 0.25 $	

Lorsque la fonction de transfert du correcteur n'a pas besoin d'être causale (certains onglets de "Synthèse correcteur"), on peut quand même cocher l'option "FT propre" pour transformer le terme dérivateur en pseudo-dérivateur et observer les conséquences sur la dynamique de positionnement.



• Option  $T_i = 4.T_d$ 

Cocher l'option  $T_i = 4.T_d$  permet de passer d'un PID à trois degrés de liberté à un PID à deux degrés de liberté en plaçant un zéro double plutôt que deux zéros distincts.

En effet, soit le correcteur K(1 + 
$$\frac{1}{T_i.p}$$
 +  $T_d.p$ ) =  $\frac{K}{T_i.p}(1 + T_i.p + T_d.T_i.p^2)$ 

Ce correcteur est un correcteur à 3 degrés de liberté : le triplet (K,  $T_i$ ,  $T_d$ ).

Le calage de ce correcteur n'est pas évident, ni dans le domaine fréquentiel, ni dans le lieu des pôles.

En raisonnent en termes de placement de pôles, c'est un correcteur qui permet de placer un pôle nul (augmentation de la classe) et deux zéros.

Il n'y a pas de raison apparente de vouloir placer deux zéros distincts. Lorsque  $T_i = 4.T_d$ , les deux zéros deviennent un zéro double. Le correcteur est alors un correcteur à 2 degrés de liberté qui est bien plus facile à caler. Ses bénéfices n'en sont pas moins intéressants.

Si 
$$T_i = 4.T_d$$
, on a  $\frac{K}{T_i.p}(1 + T_i.p + T_d.T_i.p^2) = \frac{K}{T_i.p}(1 + 4.T_d.p + 4.T_d^2.p^2) = \frac{K}{T_i.p}(1 + 2.T_d.p)$ 

Ce correcteur permet donc bien de placer un pôle nul et un zéro double de valeur  $\frac{-1}{2.T_d}$ 



#### Correcteur PID LabVIEW

Le correcteur PID LabVIEW est un correcteur industriel dont le cœur est un PID académique classique (linéaire) mais qui embarque un certain nombre de variantes ou de non linéarités pour améliorer les performances de l'asservissement :

- Terme dérivateur uniquement sur la mesure et non pas sur l'écart
- Effet antiwindup
- Saturation

		Co	rrecteur			- 🗆 🗙
PID parallèle PID académique	PID LabVIEW	Avance de phase, action D	Retard de phase, action I	Avance - Retard	Linéaire quelconque	Coupe bande
$K_{0,01} = 0,1 = 1,0$ $Ti = 0,1 = 1,0$ $Ti = 0,1 = 0,2$ $Td = 0,025 = 0,05$	Ti=4*Td	K (1 - PID indu	$-\frac{1}{T_{i}.p} + T_{d}.p = c$ striel : PID avec dérive + antiwindup	0.5 ée uniquement + saturation	de le mesure	

La dérivée ne concerne pas l'écart  $\epsilon_1(t)$  mais la mesure x(t) :



La correction n'est donc pas exactement celle dictée par la fonction de transfert affichée car précisément, il n'y a pas de fonction de transfert qui lie  $\varepsilon_1(p)$  et  $\varepsilon_2(p)$ .

Nota : pour des entrées constantes, cette stratégie de dérivation ne change rien.



Sur la base de l'équation continue  $\varepsilon_2(t) = K \cdot \left( \varepsilon_1(t) + \frac{1}{T_i} \cdot \int_0^t \varepsilon_1(\tau) \cdot d\tau + T_d \cdot \frac{dx(t)}{dt} \right)$ , une étape de

discrétisation est mise en œuvre :

	Equation continue	Equation discrétisée
Terme	$\varepsilon_2(\mathbf{t}) = \mathbf{K}.\varepsilon_1(\mathbf{t})$	$\varepsilon_{2,\mathbf{k}} = \mathbf{K}.\varepsilon_{1,\mathbf{k}}$
proportionnel		
Terme intégral	$\varepsilon_{2}(\mathbf{t}) = \frac{\mathbf{K}}{\mathbf{T}_{i}} \int_{0}^{t} \varepsilon_{1}(\tau) d\tau$	$\epsilon_{2,k} = \frac{K}{T_i} \sum_{i=1}^{k} \frac{\epsilon_{1,k} + \epsilon_{1,k-1}}{2} T_{\text{éch}} : \qquad \text{Methode} \qquad \text{des}$
		trapèzes
Terme dérivé	$\varepsilon_2(t) = K.T_d.\frac{dx(t)}{dt}$	$\epsilon_{2,k} = -K.T_d.\frac{x_k - x_{k-1}}{T_{\acute{e}ch}}: M\acute{e}thode \ des \ rectangles$
		(Euler explicite) : réalisation causale.

Compte tenu du schéma de calcul utilisé, l'asservissement peut très bien être effectué avec une forme non causale du terme dérivateur.

De plus, le PID LabVIEW entre dans le cadre d'un algorithme de correction plus complexe qui casse la linéarité :

- o Implémentation d'un anti-windup associé au terme intégral
- Implémentation d'une saturation à ± 10V

Pour de plus amples détails sur le PID LabVIEW, voir la documentation LabVIEW "PID toolkit User Manual.pdf" dans "...\Control'X\Dossier ressources\Doc Labview"



Onglets généraux :

Onglets dans lesquels Control'X est asservi : Fonction de transfert causale du correcteur non nécessaire Le comportement exact du PID LabVIEW est pris en compte

	Control'Drive
Fichier Initialisation	Paramétrage Correcteur BO/BF Analyse temporelle Analyse harmonique Identification Bonus
Schéma structurel	Schéma fonctionnel Schéma bloc Analyse temporelle Analyse harmonique Identification / Simulation Synthèse de correcteur
PID LabV	IEW non supporté dans la simulation non linéaire
	Onglets dans lesquels Control'X n'est pas asservi :

#### Sous onglets de "Synthèse correcteur" :

Dans "Synthèse correcteur", le PID LabVIEW est remplacé par le PID académique : Seule la partie linéaire du PID LabVIEW est alors considérée et le terme dérivé concerne bien l'écart et non pas la mesure.





# Menu "BO / BF" <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir aux menus</u> Fichier Initialisation Paramétrage Correcteur BO/BF Analyse temporelle Boucle ouverte Ctrl+0

Ce menu permet de choisir le mode de pilotage : boucle fermée ou boucle ouverte.

Schéma structurel

Menu "Boucle fermée"

Schém

🗸 Boucle fermée 🛛 Ctrl+F



Tous ces signaux sont des signaux numériques et se trouvent dans la mémoire de l'ordinateur, ils sont codés en virgule flottante. Il n'y a pas d'unités ... sauf celles que l'on veut bien imaginer.

Le signal  $\epsilon_2(t)$  est indiqué en mm ou V : c'est à l'appréciation de chacun...



Il n'y a plus ni soustraction ni correction mais les signaux existent toujours au niveau du cœur de l'asservissement dans la mémoire de l'ordinateur.

L'unité est plutôt le volt pour  $x_c(t)$ ,  $\varepsilon_1(t)$  et  $\varepsilon_2(t)$ .



# Menu "Analyse temporelle

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir aux menus</u>

Analyse temporelle	Analyse harmonique	Identificatio
Définir entrée		Ctrl+E
		-
Sauvegarder essai	temporel en mémoire	
Ouvrir un essai ter	mporel	Ctrl+T
Infos essai tempo	rel en mémoire	
Afficher plan Cou	nle-Viterre	-
Afficience plan Cou	ine lateralt/	
Afficher plan Ten	sion-Intensite	
Afficher schéma k	bloc	
		-
Calculs sur répons	se temporelle	
Définir horizon te	mporel	

Menu "Analyse temporelle"	
<u>Définir entrée</u>	page 81
<u>Sauvegarder essai temporel en mémoire</u>	page 82
<u>Ouvrir un essai temporel</u>	page 86
<u>Infos essai temporel en mémoire</u>	page 86
Afficher plan Couple-Vitesse	page 88
<u>Afficher plan Tension-Intensité</u>	page 87
<u>Afficher schéma bloc</u>	page 89
<u>Calculs sur réponse temporelle</u>	page 90
Définir horizon temporel	Page 92



Menu "Définir entrée" <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Analyse temporelle"</u>

Ce menu permet d'imposer des sollicitations à Control'X selon deux modes : boucle ouverte ou boucle fermée :

1	Entrée	réponse temporelle	BO.vi		_ 🗆 🗡
Juitter					
Tension (V) : $\left(\frac{1}{2}\right)^{5}$ Durée de l'essai (s) : $\left(\frac{1}{2}\right)^{0.5}$	5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2 5.2 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2	0,1 0,2 0,	3 0,4	0.5	Lancer mouvement
		Temps (s)			
S Luitter	Pilotage	Temps (s)	fermée		×
2 Juitter Impulsion Echelon Rampe Tr	Pilotage Entrée apèze de vitesse Sie	Temps (s) en boucle réponse temporelle E gnal périodique	fermée <sup>3F.vi</sup>		×
2 2uitter Impulsion Echelon Rampe Tr Position souhaitée (mm) :	Pilotage Entrée apèze de vitesse Si 110- 108-	Temps (s)	fermée <sup>3F.vi</sup>		- • ×
2 2uitter Impulsion Echelon Rampe Tr Position souhaitée (mm) :	Pilotage Entrée apèze de vitesse Si 110- 108- 106-	Temps (s) en boucle réponse temporelle E gnal périodique	fermée <sup>3F.vi</sup>		- • ×
Auitter Impulsion Echelon Rampe Tr Position souhaitée (mm) :	Pilotage Entrée apèze de vitesse Sie	Temps (s) en boucle réponse temporelle E gnal périodique	fermée <sup>3F.vi</sup>		×
2 Quitter Impulsion Echelon Rampe Tr Position souhaitée (mm) : (++++++++++++++++++++++++++++++++++++	Pilotage Entrée apèze de vitesse Si 100- 104- 104- 104- 104- 104- 104- 104-	Temps (s) en boucle réponse temporelle E gnal périodique	fermée <sup>3F.vi</sup>		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Pilotage Entrée apèze de vitesse Si 100- 108- 104- 104- 104- 104- 104- 104- 104- 104	Temps (s)	fermée <sup>3F.vi</sup>		×
2 Juitter Impulsion Echelon Rampe Tr Position souhaitée (mm) :	Pilotage Entrée apèze de vitesse Si 106- 108- 106- 104- 104- 104- 104- 104- 104- 104- 104	Temps (s) en boucle réponse temporelle E gnal périodique	fermée <sup>3F.vi</sup>		Lancer mouvement
Juitter Impulsion Echelon Rampe Tr Position souhaitée (mm) : $\hat{v}$ 100 Durée de l'essai (s) : $\hat{v}$ 0.5	Pilotage Entrée apèze de vitesse Si 104- 104- (@ 102- 98- 99- 94- 92-	Temps (s)	fermée 3F.vi		Lancer mouvement
2 Quiter Impulsion Echelon Rampe Tr Position souhaitée (mm) : $\hat{-}$ 100 Durée de l'essai (s) : $\hat{-}$ 0.5	Pilotage Entrée apèze de vitesse Si 100- 104- (104- 104- 104- 98- 99- 99- 94- 92- 90-	Temps (s)	fermée 3F.vi		Lancer mouvement

Pour certaines entrées, la durée de l'essai est prolongée de 0.2 s pour qu' un régime permanent ait le temps de s'installer.



Menu "Sauvegarder essai temporel en mémoire" <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Analyse temporelle"</u>

Une réponse temporelle peut être sauvegardée dans un fichier texte. Le séparateur est la tabulation et le séparateur décimal le point : <mark>Il peut être utile de configurer Windows pour que le séparateur</mark> décimal soit le point et non pas la virgule (dans les options régionales).

Lors des sauvegardes, il est pratique d'ajouter l'extension ".txt" au nom du fichier. Le bloc-notes Windows pourra alors ouvrir le fichier par double-clic. On pourra par exemple avoir accès aux informations des lignes d'en-tête.

<u>Exemple :</u>

							BF éch	elon 5mr	n P=1 - Bl	oc-notes						-	×
Fichier	Edition F	ormat Affi	chage ?														
Essai temp	oorel en BF																•
Correcteur Numérateur Dénominate Période d'	r : PID scadénique r : 1 sur : 1 'échantillonage (r Entrée (m. ou V)	: 15) : 1.0 Position (mm)	Ecart 1 (mm ou V)	Ecart 2 (mm	ou V) Ecent 3 (V	) U mot (V) I	mot (2) Vitesse	(mm/s) Vitess	e mot (tr/min) i	Position moteur	(°) Effort (U) a	is règle ma (mm	) IR mi6 (V) Co	deur ctrà (°) ác	céléro x mil4 ()	) Vitesse calculée v	/2 (mm/s)
0.000000	5.000000	0.000000	5.000000	5.000000	0.000231	0.009055	0.016053	0.209547	0.243381	0.000000	0.600452	0.000000	0.237588	0.000000	1.104827	0.000000	
0.002000	5.000000	0.012915	4.987085	4.987085	5.001145	19.690899	2.814279	43.830661	50.907696	0.089991	1.081276	0.000000	0.238245	0.000000	1.042693	0.000000	
0.003000	5.000000	0.077490	4.922510	4.922510	4.985366	19.633119	3.360906	73.059918	84.855400	0.539949	1.132684	-0.010000	0.237916	0.000000	1.209369	-1.753832	
0.004000	5.000000	0.154980	4.845020	4.845020	4,922904	19.409703	3.532512	59.470096	69.072324	1.079897	0.978064	-0.070000	0.236930	0.000000	1.385249	-13.700654	
0.005000	5.000000	0.205540	4.793360	4.793360	4.852552	19.078431	3.511062	62.945526	73.108907	1.439863	0.457596	-0.170000	0.238903	0.000000	0.899030	-38.898870	
0.005000	5.000000	0.297045	4.702955	4.702955	4.791733	18.918573	3.259569	112.537229	130.707840	2.069803	-0.367013	-0.290000	0.237916	0.000000	0.860895	-67.936161	
0.007000	5.000000	0.439110	4.560890	4.560890	4,704944	18.575744	2.939286	156.648431	181.941375	3.059709	-1.100863	-0.410000	0.712630	0.00000	1.040063	-90.920071	
0.003000	5.000000	0.594090	4.405910	4.405910	4.561282	17.997944	2.776556	159.767404	185.563947	4.139606	-1.661318	-0.560000	0.148826	0.000000	1.029543	-110.119172	
0.009000	5.000000	0.749070	4.250950	4.250950	4.407099	1/.429//5	2.686514	150.811495	1/5.161989	5.219505	-1.7/8914	-0.750000	0.146855	0.000000	1.012448	-150.757597	
0.0110000	5.000000	0.510505	*.003035	4.003035	4.230207	10.700415	2.515700	107.03/232	107.200001	7 649271	-1.252005	-1.120000	0.140012	0.000000	1 115010	-151.307071	
0.012000	5.000000	1 217220	3.502223	2 692670	2 002120	15.495957	1 046630	212 166145	205.220040	0 170126	0 254791	-1 210000	0.140154	0.000000	1 220720	-101 021044	
0.013000	5 000000	1 523970	3 476838	3 476838	3 694194	14 625514	1 787598	204 190488	237 159721	10 612922	0.755317	-1 520000	0.149154	0.000000	1 157425	-190 115839	
0.014000	5.000000	1.717695	3.282305	3.282305	3.477401	13,753034	1.671467	203, 834034	236.745713	11.962260	0.650587	-1.740000	0.149812	0.000000	1.147235	-200,193011	
0.015000	5,000000	1,937250	3,052750	3,052750	3,281796	12.992263	1,510216	216.354479	251.287748	13,498714	0.097647	-1.960000	0.149483	0.000000	0.961492	-288,779255	
0.016000	5.000000	2.156805	2.843195	2.843195	3.062522	12.185267	1.311241	222,904320	258,895147	15.028568	-0.282231	-2.170000	0.239560	0.000000	1.210025	-212.357467	
0.017000	5.000000	2.376360	2.623640	2.623640	2.841274	11.260785	1.137415	214.349426	248.958952	16.558423	-0.348025	-2.380000	0.240546	0.000000	1.434561	-212.112389	
0.018000	5.000000	2.583000	2.417000	2.417000	2.626273	10.409491	0.994656	202.764672	235.503688	17.998285	-0.287197	-2.590000	0.254025	0.000000	1.210355	-211.331583	

Le format utilisé est le format texte. Il est compatible avec

- Excel
- Matlab à condition de supprimer les lignes d'en-tête. (Avec le bloc-notes Windows par exemple ou directement sous Matlab)

Commencer sous Matlab par inclure le chemin du répertoire contenant le fichier à importer dans le "path" de Matlab :

📣 MATLAB R	2014a - Trial V	ersion		
HOME	PLOTS	APPS	EDITOR	PUBLISH
New Open	Save	ind Files Compare 💌	Insert 🛃 Comment %	fx ि_fi ▼ 222 %
	- 🚍 P	Print 💌	Indent 🗾	<b>•</b>
4 + 13 \$		► Users ► F	red > Desktop	) <b>)</b>

Saisir ensuite la commande "load nom\_fichier.txt" Matlab crée une matrice nom\_fichier contenant les données.





Si le nom de fichier texte contient des blancs, ils sont remplacés par des underscores "\_" dans le nom de la matrice Matlab.

Saisir les instructions suivantes pour procéder à un traitement élémentaire : soit une à une sur la ligne de commande ou dans un petit script .m :



Les résultats, une fois rapatriés sous Matlab, ou sous Simulink peuvent subir un traitement numérique pour mettre en évidence l'intérêt d'un filtre par exemple.





Control'X

Pour rapatrier une série de valeurs sous Simulink, après avoir réalisé les opérations précédentes, on peut utiliser le bloc "From Wokspace" ou "Repeating sequence interpolated" par exemple :

simin	$\rightarrow$
From	Repeating
Workspace	Sequence
	Interpolated
🔁 Source Block Paramet	ers: Réponse réelle importée depuis ×
Repeating Sequence Interp	olated (mask) (link)
Discrete time sequence is o specified lookup method is a	utput, then repeated. Between data points, the used to determine the output.
Main Signal Attributes	
Vector of output values:	
position	
Vector of time values:	
temps	
Lookup Method: Interpolati	on-Use End Values 🔹
Sample time:	
dt	
()	OK Cancel Help Apply



Le calcul d'une vitesse par dérivation bruite énormément le signal, il vaut mieux lui préférer une pseudo-dérivation.



Control'X

#### <u>Nota :</u>

Il peut être très utile de se constituer une petite bibliothèque d'exemples. Cela est particulièrement intéressant pour le travail en îlot, pour les séances de synthèse ou pour éclairer un point du cours lorsqu'on n'a pas Control'X dans sa salle de cours. On peut alors se contenter d'utiliser Control'Drive en mode hors-ligne c'est à dire non connecté à Control'X et de charger les fichiers qui permettent d'éclairer tel ou tel point du cours.

Harmo BF w=0.1_100 retard K=0.2 t=0.15 b=5 amp	12/11/2014 23:15	Document texte	4 Ko
Harmo BF w=0.1_200 PI P=0.5 I=2 amp=20.txt	12/11/2014 23:16	Document texte	4 Ko
Harmo BF w=0.05_200 retard K=0.2 t=0.15 b=25 am	12/11/2014 23:24	Document texte	4 Ko
📔 Harmo BO K=0.5 amp=10.txt	12/11/2014 23:19	Document texte	4 Ko
📔 Harmo par défaut.txt	11/11/2014 22:41	Document texte	4 Ko
Tempo BF 10 mm G=1.txt	12/11/2014 09:43	Document texte	29 Ko
Tempo BF 100 mm G=0.2.txt	12/11/2014 09:39	Document texte	31 Ko
Tempo BF 100 mm G=0.5.txt	12/11/2014 09:41	Document texte	30 Ko



Menu "Ouvrir un essai temporel" <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Analyse temporelle"</u>

Permet de charger un fichier contenant les résultats d'un essai temporel en mémoire.

Il peut être utile de configurer Windows pour que le séparateur décimal soit le point et non pas la virgule (dans les options régionales).

> Menu "Infos essai temporel en mémoire " <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Analyse temporelle"</u>

Cet outil permet de se remémorer le type d'essai temporel en mémoire :





#### Menu "Afficher plan Couple-Vitesse" Ctrl + clic pour revenir au sommaire

Ctrl + clic pour revenir au menu "Analyse temporelle"

Ce menu permet de tracer les couples de points (C<sub>moteur</sub>, <sub>Omoteur</sub>) au cours de l'essai temporel en mémoire. Les échelles sont ajustées automatiquement pour visualiser 1 quadrant ou 4 quadrants et les différents domaines de fonctionnement du moteur sont tracés.





## Menu "Afficher plan tension-intensité"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

<u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Analyse temporelle"</u>

Ce menu permet de tracer les couples de points (U<sub>moteur</sub>, i<sub>moteur</sub>) au cours de l'essai temporel en mémoire. Les échelles sont ajustées automatiquement pour visualiser 1 quadrant ou 4 quadrants et les quadrants moteurs et résistants sont colorisés.



<u>Nota</u> : il peut être intéressant d'utiliser la fenêtre "Définir horizon temporel" du menu "Analyse temporelle" pour modifier l'horizon temporel et ainsi bien visualiser dans quel sens le parcours est effectué.



## Menu "Afficher schéma bloc"

Ctrl + clic pour revenir au sommaire

<u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Analyse temporelle"</u>

Cet outil permet de se remémorer la signification des différents signaux du menu "Analyse temporelle" lorsqu'on se trouve par exemple dans l'onglet "Analyse temporelle".





Menu "Calculs sur réponse temporelle" <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Analyse temporelle"</u>

La fenêtre qui s'ouvre permet d'effectuer un certain nombre de calculs sur les signaux temporels de l'essai en mémoire :

Choix du signal s(t) i : intensité (,	: A)	Valeur qua $\sqrt{\frac{1}{T_{f}}}$	$\frac{1}{T_i} \cdot \int_{t=T_i}^{t=T_f} s^2(1)$	ne (RMS) ( 	Résult	at :	
8- 7- 6- 5- 5- 5- 1 3- 2-			h	-Male-10		- <b>N</b>	<ul> <li>✓ Signal brut</li> <li>✓ Signal tronqué</li> <li>✓ Résultat</li> </ul>
1- 0 0	0,05	0,1	0,15 Temps (s)	0,2	0,25	0,3	

Les calculs possibles sont les suivants :





En particulier sur une durée  $T_f$  -  $T_i$ , on peut effectuer les opérations ci-dessous sur le signal s(t) choisi :

Control'X

- L'intégrale :  $\int_{t=T_i}^{t=T_f} s(t) dt$
- L'intégrale de la valeur absolue :  $\int_{t=T_i}^{t=T_f} |s(t)| dt$
- L'intégrale de la valeur quadratique  $\int_{t=T_i}^{t=T_f} s^2(t) dt$
- La valeur moyenne :  $\frac{1}{T_f T_i} \int_{t=T_i}^{t=T_f} s(t) dt$
- La valeur absolue moyenne :  $\frac{1}{T_f T_i} \int_{t=T_i}^{t=T_f} |s(t)| dt$
- La valeur quadratique moyenne (ou valeur efficace ou RMS):  $\sqrt{\frac{1}{T_f T_i}} \int_{t=T_i}^{t=T_f} s^2(t) dt$

La valeur RMS par exemple peut être très intéressante appliquée à l'intensité pour évaluer l'échauffement du moteur. Cette valeur RMS peut aussi directement être appliquée au couple moteur pour obtenir le couple thermique équivalent (utiliser le champ formule  $C_m = 0.21.i$ ).

L'intégrale de la valeur quadratique ou la valeur RMS appliquée au signal  $\varepsilon_1(t)$  peut être intéressante pour quantifier l'ensemble des écarts dynamiques. Cela devient un bon critère pour quantifier la précision d'un système asservi. Le méthode de Sartorius par exemple peut être mise en évidence sur  $\int_{t-T_1}^{t=Tf} \varepsilon_1^2(t) dt$ .

Nota : tous les calculs sont effectués sur les données tronquées



Menu "Définir horizon temporel" <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Analyse temporelle"</u>

Cette fenêtre permet de restreindre l'horizon temporel de l'essai temporel en mémoire.



<u>Nota 1</u> : les informations ne sont pas perdues et la totalité des données d'un essai temporel peut être retrouvée en utilisant une nouvelle fois cette fenêtre "Définir horizon temporel".

<u>Nota 2</u> : en cas d'enregistrement de l'essai temporel en mémoire dans un fichier, toutes les données sont enregistrées et non pas seulement celles relatives à l'horizon temporel restreint le cas échéant.

Nota 3 : La définition de l'horizon temporel d'étude s'applique aussi à l'essai temporel précédent (dans menu analyse temporel):





<u>Nota 4</u> : La restriction du domaine d'étude est particulièrement utile lorsque la courbe présente un hystérésis et que l'on souhaite connaître le sens du parcours du tracé au cours du temps.

Control'X





restreignant la plage d'étude aux premiers instants de l'essai.



# Menu "Analyse harmonique"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir aux menus</u>

Analyse harmonique Identification Bonus

Sauvegarder essai fréquentiel en mémoire

Ouvrir un essai fréquentiel

Infos essai harmonique en mémoire

Menu "Analyse harmonique"

Sauvegarder essai fréquentiel en mémoire

Ouvrir un essai fréquentiel

Infos essai harmonique en mémoire



#### Menu "Sauvegarder essai fréquentiel en mémoire" <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> Ctrl + clic pour revenir au menu "Analyse harmonique"

Une réponse fréquentielle peut être sauvegardée dans un fichier texte. Le séparateur est la tabulation le séparateur décimal le point : <mark>Il peut être utile de configurer Windows pour que le séparateur décimal soit le point et non pas la virgule (dans les options régionales).</mark>

Lors des sauvegardes, il est pratique d'ajouter l'extension ".txt" au nom du fichier. Le bloc-notes Windows pourra alors ouvrir le fichier par double-clic. On pourra par exemple avoir accès aux informations des lignes d'en-tête.

#### <u>Exemple :</u>

			Hai	rmo BF w=0.05_20	0 retard K=0.2 t	=0.15 b=25 amp=	20 - Bloc-note	5	- 6	l ×
Fichier Edition	n Format Affichag	e ?								
Essai fréque	ntiel en BF									~
Correcteur R Numérateur : Dénominateur	etard de phase 0.200000 : 1.000000									
Pulsation mi Pulsation ma Amplitude d'	ni (rad/s) : 0.09 xi (rad/s) : 200 excitation (mm)	500 .0000 : 20								
Période d'éc	hantillonage (ms)	) : 2.0								
Pulsation (r	ad/s) Gain BO/B	BF Phase BO/BF	(°) Gain BO cor	rrigée Phase BO co	orrigée (°) Gai	n BO non corrigée	Phase BO non	corrigée (°) Gain correcteur	Phase correcteur (°)	
0.050000	0.995931	-0.988685	55.745309	-79.069044	11.345539	-68.888311	4.913412	-10.180733		
0.066555	0.996324	-1.036116	52.997476	-80.024314	10.926176	-65.679931	4.850506	-14.344383		
0.088591	0.997270	-1.117468	50.703579	-83.270048	10.685604	-65.650986	4.745036	-17.619062		
0.117923	0.998695	-1.183404	48.172510	-87.193267	10.534108	-64.330943	4.573003	-22.862324		
0.156966	1.000427	-1.285017	44.460338	-92.160136	10.316518	-62.991012	4.309627	-29.169125		
0.208937	1.003201	-1.419397	39.916942	-97.982663	10.138741	-61.902824	3.937071	-36.079839		
0.278115	1.006886	-1.635810	34.456101	-104.347818	9.950980	-60.536869	3.462584	-43.810949		
0.370197	1.012053	-1.907803	28.476874	-110.250060	9.732703	-59.256292	2.925896	-50.993768		
0.492767	1.018901	-2.311697	22.821544	-116.183053	9.569204	-58.717351	2.384895	-57.465702		
0.655920	1.027704	-2.862601	17.774689	-119.965975	9.399418	-57.650358	1.891041	-62.315617		
0.873091	1.038868	-3.704373	13.700925	-122.317563	9.308402	-56.708357	1.471888	-65.609206		
1.162167	1.052711	-4.801951	10.488027	-123.767315	9.249267	-56.467018	1.133931	-67.300298		

Le format utilisé est le format texte. Il est compatible avec

- Excel
- Matlab à condition de supprimer les 14 lignes d'en-tête. (Avec le bloc-notes Windows par exemple ou directement sous Matlab)



Menu "Ouvrir un essai fréquentiel"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

<u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Analyse harmonique"</u>

Permet de charger un fichier contenant les résultats d'un essai fréquentiel en mémoire.

Il peut être utile de configurer Windows pour que le séparateur décimal soit le point et non pas la virgule (dans les options régionales).



#### Menu "Infos essai harmonique en mémoire"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

<u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Analyse harmonique"</u>

Cet outil permet de se remémorer le type d'essai harmonique en mémoire :

	Infos essai	×			
Natu	re de l'essai :				
Ess Co Pul Pul Am Pér	Essai fréquentiel en BF Correcteur PID LabView Pulsation mini (rad/s) : 0.100 Pulsation maxi (rad/s) : 100.000 Amplitude d'excitation (mm) : 10.000 Période d'échantillonage (ms) : 2.0				
0.2					
	ок				



# Menu "Identification / Simulation"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir aux menus</u>

Identification Bonus

Fenêtre d'identification temporelle linéaire

Fenêtre d'identification harmonique

## Menu "Identification"

Fenêtre d'identification temporelle linéaire

Fenêtre d'identification harmonique



Menu "Fenêtre d'identification temporelle linéaire" <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Identification/Simulation"</u>

Ce menu permet de retrouver la fenêtre d'identification temporelle si celle-ci a été fermée.

🖪 Identification temporelle linéair 🗕 🗆 🗙				
Identification temporelle linéaire				
1º Ordre 2º	Ordre	Ordre quelco	nque	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				
✓ Rajouter un intégrateur □ Rajouter un pôle				
FT : 100 s(1 + 0.01s)				



Menu "Fenêtre d'identification temporelle linéaire" <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Identification/Simulation"</u>

Ce menu permet de retrouver la fenêtre d'identification harmonique si celle-ci a été fermée.

	Identification harmonique.vi 🛛 🗖 🗙					
	Identification harmonique linéaire					
	1º Ordre	2° Ordre	Ordre quelconque	1, [		
	_	К	τ (ms)			
	20	0=	100-			
	1	0-	10-			
	1-					
	0.1-					
	* 100					
	✓ Rajouter un intégrateur					
🗌 Rajouter un pôle						
	FT: 100 s(1 + 0.01s)					



# Menu "Bonus"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir aux menus</u>

Bonus					
Outi	de régression linéaire				
Valid	Validation PWM				
Cara	ctéristiques moteur				
Trap	èze vitesse				
Test	présence carte				
Docu	umentation technique				
Aide	de Control'Drive				

Menu "Bonus"	
Outil de régression linéaire	page 102
Validation PWM	page 104
Caractéristiques moteur	page 113
<u>Trapèze vitesse</u>	page 117
<u>Test présence carte</u>	page 118
Documentation technique	page 119
Aide de Control'Drive	page 119



Menu "Outil de régression linéaire"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

<u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Bonus"</u>

Ce menu permet de dépouiller des valeurs issues d'une campagne de mesure :



pour définir la plage de régression linéaire

Le menu "Fichier" propose notamment d'ouvrir ou de sauvegarder des données dans un fichier texte.



Le menu "Option" permet d'effacer le tableau de valeurs X et Y, de permuter les colonnes ou de multiplier les colonnes par un facteur.



Cette dernière fonctionnalité peut être utile dans des situations où l'on a besoin par exemple d'afficher une grandeur dans une autre unité ou lorsqu'on veut par exemple convertir une grandeur en une autre : l'intensité moteur en couple moteur par exemple.

Þ				
Fichier	Options			
	Tout effacer			
Ent	Permuter les colonnes			
	Multiplier les colonnes par un facteur			



Menu "Validation PWM" <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Bonus"</u>

Ce menu permet de comprendre et de justifier le choix d'un signal PWM pour alimenter le moteur. Les deux critères principaux pris en compte sont l'ondulation de vitesse et l'ondulation de courant.

#### Deux fenêtres s'ouvrent :



- La fenêtre "PWM" permet de découvrir le comportement du moteur alimenté par un signal PWM.
- La fenêtre "Paramètres" permet de renseigner les caractéristiques de la tension d'alimentation (tension PWM) et du moteur (2 modèles). Tous ces paramètres peuvent être modifiés à tout instant pour visualiser les conséquences sur l'un des graphes de "PWM".



#### Fenêtre "Paramètres"

#### Tension d'alimentation

Tension d'alimentation
Amplitude A (V) 40
Fréquence f (Hz)
Rapport cyclique α (%)

<u>Nota</u> : Le moteur de Control'X est alimenté sous une tension PWM d'amplitude 40 V et de fréquence 53.6 kHz. Le rapport cyclique dépend de la tension moyenne à obtenir.



On a la correspondance (linéaire) suivante entre la tension  $\epsilon_2(t)$ , le rapport cyclique  $\alpha(t)$  et la tension moyenne  $u_{moyenne}(t)$ :

 $\epsilon_{2}(t) = 0 \lor \Rightarrow \alpha(t) = 0 et u_{movenne}(t) = 0 \lor \\ \epsilon_{2}(t) = 10 \lor \Rightarrow \alpha(t) \approx 1 et u_{movenne}(t) = 40 \lor$ 

La tension u(t) est un signal PWM est décomposé en série de Fourrier :

$$u(t) = \alpha.A + 2.\alpha.A \cdot \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\sin(i.\alpha.\pi)}{i.\alpha.\pi} \cdot \cos(i.\omega.t)$$



Le nombre d'harmonique à observer et réglable dans le menu "Nombre d'harmonique à observer"



#### Modèle de moteur

Deux modèles sont proposés :

Moteur	Moteur
Modèle 1 Modèle 2	Modèle 1 Modèle 2
Gain statique (SI) O.04 Constante de temps (s) O.022	Inductance L (H) Négliger L 0.003 Résistance r (Ω) 5 Inertie (SI) 3 Constante du moteur k (SI) 25.5
FT Ω(p) / U(p) :	$FT \ \Omega(p) \ / \ U(p) : \\ \hline 0.0392 \\ \hline (1 + 0.0006 \ 16s)(1 + 0.0225s) \\ FT \ I(p) \ / \ U(p) : \\ \hline 0.00769 \ s \\ \hline (1 + 0.0006 \ 16s)(1 + 0.0225s) \\ \hline \end{array}$



#### <u>Les modèles sont les suivants :</u>

<u>Modèle 1</u> : linéaire non perturbé sans prise en compte de l'inductance, sans entrer dans le détail du moteur (la valeur du courant n'est donc pas accessible).



<u>Valeurs numériques de Control'X</u> :  $K_{mot} = (16 \text{ rad/s})/V$  et  $\tau_{mot} = 22 \text{ ms}$ 

<u>Modèle 2</u> : linéaire non perturbé avec prise en compte éventuelle de l'inductance et détail du moteur (la valeur du courant est donc accessible).



<u>Valeurs numériques de Control'X</u>: r = 5.1  $\Omega$ , L = 0.003 H, J<sub>éq</sub> = 2.15.10<sup>-4</sup> kg.m<sup>2</sup>, k = 0.21 (N.m)/A

On peut aussi utiliser le paramètre k' =  $\frac{k.i}{R}$  pour travailler sur le moteur linéaire équivalent :



<u>Valeurs numériques de Control'X :</u> r =  $5.1 \Omega$ , L = 0.003 H, m<sub>éq</sub> = 3.2 kg, k' = 25.5 N/A



Fenêtre "PWM"

<u>Onglet "présentation"</u>: pour expliquer que l'on cherche à prévoir la réponse temporelle en vitesse du moteur *CC* lorsqu'un signal PWM lui est appliqué. Les seules réponses faciles à connaître étant les réponses partielles aux différents termes sinusoïdaux de la décomposition en série de Fourrier du signal PWM.



<u>Onglet "Définition du signal rectangulaire"</u>: pour expliquer ce qu'est un signal PWM. Modifier le rapport cyclique et la fréquence du PWM pour observer l'allure du signal.




<u>Onglet "Décomposition du signal rectangulaire"</u> pour analyser les termes de la décomposition en série de Fourrier du signal PWM d'un point de vue fréquentiel et temporel.



Spectre d'amplitude du signal PWM Faire varier les paramètres de la tension d'alimentation par exemple



Signal en cours de reconstitution





Signal reconstitué

<u>Onglet : "Réponses partielles" :</u> pour observer les réponses partielles temporelles et fréquentielles du moteur au signal PWM d'entrée.



Réponse temporelle à la valeur moyenne

<u>Nota :</u> Les échelles sont fixes pour observer des amplitudes comparables entre un harmonique et le suivant.



### Notice de Control'Drive



Réponse fréquentielle en vitesse ou en courant

<u>Onglet "Réponse temporelle du moteur" :</u> pour observer la réponse temporelle du moteur au signal PWM : réponse en vitesse ou en courant.



Réponse temporelle en vitesse au signal PWM









Menu "Caractéristiques moteur" <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Bonus"</u>

Ce menu permet d'illustrer la notion de courbe caractéristique du moteur, de point de fonctionnement, de puissance, d'iso puissance, de rendement.

L'analyse se limite au premier quadrant ( $C_{moteur} \ge 0$  et  $\omega_{moteur} \ge 0$ ) ou ( $F_{moteur} \ge 0$  et  $v_{moteur} \ge 0$ )



Essai en boucle ouverte sous une tension moteur de 40V



#### Modèle de moteur utilisé :

Le tracé de la courbe caractéristique du moteur est la courbe du couple moteur utile  $C_{m-utile}$  (le couple disponible en sortie de moteur) en fonction de sa vitesse  $\omega$ . Elle est tracée à partir du modèle suivant **en se plaçant en régime permanent** :  $\omega(t) = cste$ .





Les valeurs de r, L, k<sub>c</sub>, k<sub>e</sub>,  $C_{frott-moteur}$  et  $f_{\omega-moteur}$  sont celles données dans le catalogue constructeur du moteur :

Grandeur	Valeur constructeur
r	5.1 Ω
L	3.2×10⁻³ H
kc	0.21 (N.m)/A
ke	0.2083 V/(rad/s)
$\mathcal{C}_{ ext{frott-moteur}}$	0.022 N.m
$f_{\omega-moteur}$	0.124×10 <sup>-3</sup> (N.m)/(rad/s)

Sous une tension d'alimentation **U**<sub>alim</sub> **constante** on obtient, **en régime permanent**, les grandeurs suivantes : couple moteur utile, intensité moteur, puissance mécanique moteur, rendement moteur :

$$\begin{cases} C_{m-utile} = \frac{k_{c}.U_{alim}}{r} \mp C_{frott-moteur} - \left(f_{\omega-moteur} + \frac{k_{c}.k_{e}}{r}\right).\omega \\ i = \frac{U_{alim} - k_{e}.\omega}{r} \end{cases} \\ P_{méca} = C_{m-utile}.\omega = \left(\frac{k_{c}.U_{alim}}{r} \mp C_{frott-moteur}\right).\omega - \left(f_{\omega-moteur} + \frac{k_{c}.k_{e}}{r}\right).\omega^{2} \\ \eta = 100.\frac{C_{m-utile}.\omega}{U_{alim}.i} = 100.\left[\frac{k_{c}.\omega}{U_{alim}} - \frac{(\pm C_{frott-moteur} + f_{\omega-moteur}.\omega).r.\omega}{U_{alim}.(U_{alim} - k_{e}.\omega)}\right] \end{cases}$$

La tension d'alimentation nominale du moteur est de 75 V

<u>A propos du grandeurs issues de l'essai temporel en mémoire :</u>

Les résultats de l'essai temporel en mémoire peuvent être rapatriés.

🔽 Essait temporel en mémoire

On rappelle qu'un essai temporel archivé peut être chargé en mémoire à tout instant (Menu "Analyse temporelle", "Ouvrir un essai temporel" de Control'Drive).



On peut alors tracer une des grandeurs suivantes :

Choix de la grandeur issue de l'essai temporel :		
✓ Effort moteur	1	
Intensité		
Puissance		
Rendement		

Le couple moteur utile, la puissance et le rendement moteur issu de l'essai temporel en mémoire sont calculés à partir des grandeurs mesurées : i,  $U_{alim}$  et  $\omega$  selon les formules :

$$\begin{cases} C_{m-utile} = k_c.i \mp C_{frott-moteur} - f_{\omega-moteur}.\omega \\ P_{méca} = C_{m-utile}.\omega \\ \eta = 100.\frac{C_{m-utile}.\omega}{U_{alim}.i} \end{cases}$$

Ces grandeurs tiennent compte des frottements internes au moteur (valeurs du frottement sec  $C_{\text{frott-moteur}}$  et du coefficient de frottements visqueux  $f_{\omega-\text{moteur}}$  annoncés par le constructeur du moteur) mais pas du moment dynamique du rotor moteur.



Il faut se méfier de certaines interprétations car les grandeurs rapatriées depuis l'essai temporel en mémoire ne sont pas toutes mesurées en régime permanent.

Toutes les grandeurs peuvent être observées en se plaçant du côté du chariot :



Les conversions suivantes sont alors utilisées :

$$v_{\rm m} = \frac{{\sf R}}{{\sf i}}.\omega$$
 et  ${\sf F}_{\rm m} = \frac{{\sf i}}{{\sf R}}.C_{\rm m}$ 

où R est le rayon primitif des poulies crantées et i le rapport de réduction.



## Menu "Trapèze vitesse"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u>

<u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Bonus"</u>

Ce menu permet d'effectuer des calculs de durées de cycle sur des pilotages de type trapèze de vitesse.





Menu "Test présence carte" <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Bonus"</u>

Cette fonction permet de tester la présence de la carte de commande et son bon fonctionnement. Cette fonction est utile pour diagnostiquer un éventuel problème matériel.

La carte de commande est absente ou ne fonctionne pas correctement. ControlDrive fonctionne en mode dégradé.
ОК



Menu "Documentation technique"

<u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Bonus"</u>

Il s'agit de la documentation de Control'X au format pdf.

Menu "Aide de Control'Drive" <u>Ctrl + clic pour revenir au sommaire</u> <u>Ctrl + clic pour revenir au menu "Bonus"</u>

Il s'agit de ce présent document (Notice de Control'Drive) au format pdf.